

Alba-Véd Securit Kft
Székesfehérvár
Palotai u 5
Telefon : 06-20-9468-974
 06-20-9494-489
Fax : 06-22-328-275
E-mail: albaved@t-online.hu

Kezelési útmutató DSC 585 központhoz

Élesítés : / bekapcsolás /

A berendezést csak akkor lehet beélesíteni , ha egy zónában sincs mozgás és a READY zöld fény világít a kezelő egységen !

Üsse be a négy / hat / számjegyű kódot és a rendszer beélesedik . /ARMED piros lámpa ég és a készülék folyamatosan a kijáratnál késleltetés ideje alatt csipog . Ha valaki közben mozog egy érzékelő előtt akkor a berendezés nem fogadja el az élesítést .

Nyomja meg a # gombot és gépelje be újból a kódot . Ha az ARMED piros fény világít akkor hagyjuk el a védett területet , mert a berendezés a megadott idő után beélesedik .

Hatástalanítás : / kikapcsolás /

Lépjen be a védett térbe / a kezelő sípolni kezd / és a meghatározott útvonalon közelítse meg a kezelő egységet . Gépelje be a négy /hat/ számjegyű kódot ; a kezelőn a sípolás elhallgat és az ARMED piros fény kialszik . Ha ez nem történik meg akkor nyomja meg a # gombot és ismét gépelje be a kódot .

Riasztási memória :

Amennyiben távollétében a rendszer éles állapotában riasztás volt , úgy a berendezés kezelő egységén a MEMÓRIA felirat világítani fog . A riasztás helyének kiderítéséhez nyomja meg a * 3 gombokat melynek hatására a memória felirat világít valamint a riasztást kiváltó zóna fénye is villog . A memória törléséhez nyomja meg a # gombot !

Riasztás megszüntetése :

Az esetleges riasztást / sziréna hang és fényjelzést ad / a kód begépelésével szintén megszüntetheti .

Vészjelzés / támadásjelzés / :

Nyomja meg egyszerre az P gombot a kezelőn 3 mp.-ig a berendezés azonnal riasztást produkál melyet szintén a kód begépelésével szüntethet meg .

Hibajelzés :

Ha a kezelő egységen a TRBL / SYSTEM / sárga / felirat világít az azt jelenti , hogy a berendezésben üzemzavar keletkezett . Nyomja meg a * 2 gombokat ennek hatására a TRBL/ SYSTEM/ felirat villogni fog valamint a megfelelő hiba kódjának fényjelzése is .

Hibakódok :

* 2 megnyomása után ha világít ;

- 1 akkumulátor hiba
- 2 hálózati feszültség hiányzik / nincs 220 V/
- 3 Telefonvonal hiba
- 4 Kommunikációs hiba
- 5 Rövidzár az érzékelők vezetékén
- 6 Szakadás a vezetékrendszerben
- 7 Rádiós érzékelő/ha van/ elem hibája
- 8 Időalap hiba

A # gomb megnyomásával visszatérhet az alap állapothoz .

Felhasználói kódok megváltoztatása :

1. Nyomja meg az * 5 gombot
2. Gépelje be a mester kódot ****/** / Kész , bekapcsolva , hiba villog /
3. Üsse be a megváltoztatni kívánt kód sorszámát pl: 01 ; 02 ;
4. Üsse be az új kódot ****/**
5. Nyomja meg az # gombot

A mesterkód sorszáma 40 a többi kódé 01-32 ig lehetséges

Bármely kérdésére készséggel válaszolunk a fenti telefonszámokon .

Köszönjük , hogy cégünket választotta !